

1 Einfacher geht es nicht

Durch unsere einmaliges Stecksystem können Sie jedes Bauteil ohne zu verkleben oder vermörteln zusammenstecken.



Anlieferung



Bodenplatte auf festem Untergrund stellen.



Seitenteile Stück für Stück zusammenstecken



Mittelplatte einschieben



Simsplatte auflegen



Obere Seitenwände einstecken.



Der krönende Abschluss. Die Haube.

Auch eine Demontage ist natürlich durch das Stecksystem jederzeit möglich. Einer Terrassenerneuerung steht somit nichts im Wege.

Der Aufbau eines Wellfire Grillkamins dauert ca. 15 min und sollte mit zwei Mann gemacht werden. Die Bodenplatte hat keine Steckverbindung.

Sie müssen darauf achten das die Seitenteile auf der Bodenplatte vermittelt werden damit zu beiden Seiten der Abstand gleich ist.

Liegt die schwere Simsplatte erst einmal auf den unteren Seitenteilen, können Sie nichts mehr verschieben.

Die Fliesen in der Simsplatte werden lose mitgeliefert damit sie diese jederzeit austauschen können. Ein verkleben ist nicht notwendig.

Die Haube wird mit Schrauben an den Seitenteilen und der Rückwand angeschraubt.

Genießen Sie die spendende Wärme eines Wellfire Grill-Kamins bei kalten Sommerabende, denn ein Wellfire ist mehr als nur ein Grill.

Vhr Frank Marquardt