

OutFire

Guss-Feuerbox für kulinarische Gartenfeuer





OutFire

Entwicklung und Produktion in Deutschland

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit dem Kauf der Feuerbox **OutFire** ein Qualitätsprodukt erworben, welches komplett in Deutschland entwickelt und mit großer Sorgfalt gefertigt wurde.

Guss ist Qualität

Für höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Ästhetik steht seit jeher der Werkstoff Guss - traditionell das am besten geeignete Material im Zusammenhang mit Feuer und deshalb auch bewährt im Ofenbau. Die Feuerbox **OutFire** ist von Haus aus formstabil und hitzebeständig.

Anzünden

Entzünden Sie Splitholz mit Feueranzündern/Anzündwürfeln und legen Sie dann größere Holzscheite nach. Verwenden Sie bitte keine Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin.

Pflege / Reinigung

OutFire besteht aus lackiertem Gusseisen und sollte nicht der Witterung ausgesetzt werden, es sei denn Sie wünschen aus ästhetischen Gründen eine „Rostpatina“. Entfernen Sie nach dem Abbrand die Asche einfach mit einem Handfeger.

Zubehör

Die OutFire Feuerbox kann mit bis zu zwei Koch-/Grillplatten für kulinarische Gartenfeuer ausgerüstet werden. Die Gussplatten sind matt-braun emailliert und lebensmittelecht.

Sicherheitshinweise

Stellen Sie die Feuerbox so auf, dass keine Gefahr für Kinder, Tiere oder Umstehende besteht. Achten Sie bitte beim Aufstellen Ihrer **OutFire** Feuerbox darauf, dass sie auf ebenem, festem, tragfähigem und temperaturbeständigem Untergrund aufgestellt wird. Sie darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden, nur draußen und an gut gelüfteten Orten. Betreiben Sie die Feuerbox nie in der Nähe von leicht brennbaren Materialien. Verwenden Sie niemals Gas, Benzin oder sonstige leicht entzündlichen Dämpfe in der Nähe der Feuerbox.

So lange die **OutFire** Feuerbox brennt, darf sie nicht berührt oder transportiert werden. Lassen Sie die brennende Feuerbox niemals unbeaufsichtigt. Benutzen Sie Handschuhe, um Verbrennungen oder sonstige Verletzungen zu vermeiden.

Viel Spass mit Ihrer Feuerbox.



Aufbau



1. Die Feuerbox wird in zwei handlichen Kartons mit jeweils gleichem Inhalt geliefert.



2. Zunächst zwei Seitenteile miteinander verschrauben - und zwar auf dem Kopf stehend für mehr Standfestigkeit.



3. Die restlichen Seitenteile ebenso verschrauben und die Feuerbox umdrehen.



4. Bodenplatten auf gewünschter Höhe einlegen: unten für Scheitholz-Feuer, mittig für Kohle-Feuer zum Grillen, Kochen etc.

